



RIMUOVE OLI E GRASSI
DI ORIGINE ANIMALE E
VEGETALE



AZIONE VELOCE
ED EFFICACE



NON ROVINA LE
SUPERFICI METALLICHE



EQO FORNI E GRILL

DETERGENTE ALCALINO PER LA PULIZIA DI
PIASTRE, FORNI, GRIGLIE

pH 14



H.A.C.C.P.



A COSA SERVE

Detergente a base alcalina formulato per rimuovere efficacemente le incrostazioni e i residui carboniosi da forni e piastre di cottura. Elimina velocemente oli e grassi sia di origine animale che vegetale, senza intaccare i metalli.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

COME SI UTILIZZA

Spruzzare il prodotto puro sulla superficie da pulire, lasciar agire, quindi asportare con pannospugna e risciacquare accuratamente; sulle superfici calde si ottiene il massimo risultato. Risciacquare sempre con abbondante acqua. Non usare su alluminio, rame, linoleum.



Formato	750 ml
Pezzi per cartone	6 con spray
Conf. per strato	24
Conf. per pallet	96
Codice EAN	8007134993644